

Manual de Instalação e Utilização

SUMÁRIO:

- 1. Produto
- 2. Itens de embalagem
- 3. Instalação
- 4. Programando o ITCell Peg Plus
- 5. Realizando uma chamada
- 6. Ajustes
- 7. Conferência
- 8. Configurando Bloqueios
- 9. Agenda
- 10. Controle de comando
- 11. LEDs de sinalição
- 12. Interface de linha
- 13. Módulo celular
- 14. Instalação do SimCard
- 15. Especificações Técnicas
- 16. Notas importantes
- 17. Siglas
- 18. Soluções de eventuais problemas
- 19. Garantia

1. Produto

Parabéns!

Você acaba de adquirir um equipamento de alta tecnologia, desenvolvido e fabricado pela Iconnect.

O ITCell Peg Plus realiza a comunicação entre a portaria e apartamentos (ou casas) em condomínios, sem a necessidade de cabeamento, reduzindo, significamente, o custo desta etapa da obra. Na portaria pode ser utilizado um telefone convencional ou um painel externo DTMF.

A comunicação é feita utilizando a rede celular GSM, o que torna o produto ainda mais flexível, pois o usuário pode atender os visitantes, mesmo que não esteja em casa, através de seu celular.

O equipamento permite o cadastro de até 400 apartamentos, com dois números a serem chamados por apartamento.

2. Itens da Embalagem

- 01 ITCell Peg Plus;
- Antena externa celular;
- Fonte AC/DC 110/220V (seleção automática) 9V/1A regulada;
- Cabo USB;
- Manual geral de instalação e operação.

3. Instalação

O ITCell Peg Plus pode ser fixado na parede ou posicionado sobre uma superfície de apoio. É recomendado não efetuar a instalação do ITCell Peg Plus próxima de equipamentos que gerem interferência eletromagnética, como nobreaks, estabilizadores de energia, etc. Para efetuar a instalação, siga os passos a seguir:

- A) Conecte o telefone convencional ou o painel externo DTMF na entrada RJ11* do ITCell Peg Plus.
- B) Conecte firmemente a antena;
- C) Insira o cartão (SimCard) na gaveta localizada na parte inferior do produto.

^{*} O cabo com conector RJ11 não acompanha o produto.

Importante: O cartão da operadora de telefonia celular deve estar com o código PIN igual ao programado no ITCell Peg Plus (valor de fábrica: 1234). Alguns cartões vêm com o código PIN habilitado pela operadora. Se for necessário, utilize um aparelho celular convencional para alterar ou desabilitar o código PIN do cartão que será utilizado no ITCell Peg Plus.

3.1 LEDs

- A) Ligue a fonte de alimentação na tomada e em seguida insira o plug de alimentação da fonte no ITCell Peg Plus;
- B) O LED frontal superior (vermelho) deverá ficar aceso indicando que o ITCell Peg Plus foi conectado à fonte de alimentação;
- C) O LED frontal do meio (bicolor) iniciará na cor vermelha durante alguns segundos, e em seguida mudará para a cor verde, indicando que a inicialização do ITCell Peg Plus e sua conexão com a rede de telefonia celular foram bem-sucedidas;
- D) Caso o LED permaneça vermelho, é sinal de algum problema de comunicação com a rede da operadora (verifique o item 18);
- E) Os três LEDs verdes frontais indicarão o nível do sinal GSM que o ITCell Peg Plus está detectando.

Para maiores informações a respeitos dos LEDs, verifique o item "11. LEDs de Sinalização".

3.2 Posicionamento

- A) A distância máxima entre o ITCell Peg Plus e o telefone (ou painel externo DTMF) não deve ultrapassar 100m;
- B) A antena deve ser posicionada o mais distante possível do corpo do ITCell Peg Plus, se possível em local externo para obter melhor sinal;
- C) A antena deve sempre ser utilizada na posição vertical. A utilização da mesma na posição horizontal resultará em perda da qualidade de sinal.

3.3 Alimentação Elétrica

Use sempre a fonte externa original do ITCell Peg Plus, nunca substitua por outra fonte não autorizada pela fábrica, pois isso pode acarretar problemas no funcionamento do produto.

Atenção: A instalação do ITCell Peg Plus deve ser feita por um técnico autorizado pela fábrica ou revenda do produto. Qualquer ação indevida na instalação do equipamento, que possa danificá-lo, ocasionará a perda da garantia do produto.

4. Programando o ITCell Peg Plus

O ITCell Peg Plus pode ser programado através do computador. O software encontra-se disponível para download no site: www.iconnect.ind.br.

Diversos parâmetros e funções adicionais podem ser configurados no ITCell Peg Plus, para isso é necessário entrar no menu de programação. A programação poderá ser feita, também, através de um aparelho telefônico conectado diretamente ao ITCell Peg Plus (opção que será considerada nesse capítulo).

Para qualquer programação ou discagem, o aparelho telefônico deverá estar configurado para utilizar tons, pois o ITCell Peg Plus não aceita pulso. Sempre que uma opção for aceita com sucesso, 2 beeps serão ouvidos, se houver algum erro na configuração serão 4 beeps.

Para entrar no modo de programação, siga os passos abaixo:

- A) Lique o ITCell Peg Plus e aguarde o LED ficar verde;
- B) Retire o telefone do gancho. O tom de linha do ITCell deverá ser ouvido;
- C) Digite o código de acesso ao modo de programação, que é 099*;
- D) Digite a senha de acesso ao menu. A senha padrão de fábrica é 5600;
- E) Nesse momento todas as opções de programação do ITCell Peg Plus estarão disponíveis. A seguir a tabela para utilização:

| Menu | Descrição | | Parâmetros |
|------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Alterar PIN | - Inserir 4 dígitos do PIN; | |
| | | - Repetir o PIN para confirmar | |
| 02 | Ocultar ID | 0- Para depender da operadora; | |
| | | 1- Para ocultar | |
| | | 2- Para mostra | r ID. |
| 03 | Senha | - Inserir a senha que deve conter 4 dígitos; | |
| | | | ha para confirmar. |
| 04 | Ligação de | - Inserir 3 dígitos para determinar o tempo limite | |
| | Entrada | | Por exemplo, para determinar que as entrada tenham uma duração máximo |
| | | <u> </u> | s é necessário inserir 005; |
| | | | ara liberação dos limites; |
| | | - | ra bloquear ligações de entrada. |
| | | | para receber ligações apenas de |
| | | números cad | lastrados na agenda. |
| 05 | Ligação de | - Para configu | rar o tempo de ligações em minutos |
| | Saída | | os, por exemplo, para determinar que |
| | | | de saída tenham uma duração |
| | | | minutos é necessário digitar 005; |
| | | | ara ligação sem limites; |
| | | | ra bloquear ligações de saída; ara liberar as ligações somente para |
| | | os números | |
| 06 | Conferência | - Insira 0 para | |
| | | - Insira 1 para | |
| 07 | Agenda | Digite 1 para | |
| | | excluir toda - | Insira # para confirmar. |
| | | a agenda: | |
| | | Digite 2 para - | Digite o número do apartamento a |
| | | cadastrar na | ser gravado, seguinte a regra: APTO+*+N°1+*+N°2+#. Onde: |
| | | agenda: | APTO é o número (máximo 5 |
| | | | dígitos) do apartamento/casa a ser |
| | | | gravado, com o bloco (se existir). |
| | | • | Nº1 é o primeiro número que será |
| | | | ligado quando o apartamento for |
| | | | chamado. O número deve ser |
| | | | digitado com DDD. |
| | | • | Nº2 é o segundo número a ser |
| | | | chamado (se o 1 não atender). O |
| | | | número deve ser digitado com |
| | | | DDD. Caso não exista, pode deixar em branco. |
| | | | citi bi atico. |

| 07 | Agenda | Digite 3 para Digite o número do excluir um número apartamento/casa a ser | |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | específico da excluído e digite # para finalizar. agenda: | |
| 08 | Tempo de Flash | Digite 3 números que irão determinar o tempo em milissegundos, deve ser maior que 100ms. Por exemplo: caso queira que o tempo de flash seja de 500ms digite 500. | |
| 09 | DDD do local de instalação | Para informar o DDD do local de instalação digite dois dígitos, por exemplo: 43. | |
| 10 | Operadora de longa distância | Para informar a operadora de sua preferência informe os dois dígitos, por exemplo: 21. | |
| 11 | Configurador de tempo de discagem | Para determinar o tempo de discagem em segundos, informe dois dígitos, por exemplo, caso queira que este tempo seja de 5 segundos digite 05. | |
| 12 | Bloqueio roaming | - Insira 0 para desabilitar; - Insira 1 para habilitar. | |
| 13 | Substituição da operadora | - Insira 0 para desabilitar; - Insira 1 para habilitar. | |
| 14 | Volume RX | Digite o número que deseja para o nível de volume RX, valores aceitos: 1, 2, 3 ou 4. | |
| 15 | Volume TX | Digite o número que deseja para o nível de volume TX, valores aceitos: 1, 2, 3 ou 4. | |
| 16 | Ajuste do eco | Digite o número que deseja para o nível de eco, valores aceitos: 1, 2, 3 ou 4. | |
| 17 | Controle de Comando | - Insira 0 para desabilitar; - Insira 1 para habilitar. | |
| 99 | Restaura padrões de fábrica | Inserir # para confirmar. | |

5. Realizando uma chamada

O equipamento sai de fábrica sem bloqueios, desta forma, para realizar uma chamada, basta digitar o número desejado.

As ligações de entrada serão recebidas normalmente, tocando no equipamento conectado ao ITCell Peg Plus.

6. Ajustes

Devido à variedade de equipamentos existentes no mercado o ITCell Peg Plus pode apresentar diferentes níveis de áudio, podendo ocasionar um volume muito alto ou baixo e até mesmo eco. Para resolver este problema ajuste os volumes TX e RX e o ajuste de ECO para obter a melhor relação de sinal através do menu de programação ou através do software de programação, que pode ser obtido no site da Iconnect: www.iconnect.ind.br.

7. Conferência

O ITCell Peg Plus permite a conferência (uma por vez) entre apartamentos/casas e, mesmo com a conferência ativa, o equipamento possibilita que um visitante chame o apartamento desejado.

7.1. Como habilitar a função:

Digite 099* - Para entrar no modo de programação; Digite 5600 – Ou a nova senha programada; Digite 06 – Para acessar o menu da conferência; Digite 1 – Para habilitar a função.

7.2. Utilizando a conferência:

Com a função habilitada, toda vez que um número cadastrado na agenda ligar para o equipamento, ele será atendido e o equipamento ficará aguardando o comando.

Este comando poderá ser enviado de duas formas:

- Caso o usuário queira falar na portaria, ele deverá digitar: *
- Caso o usuário queira falar com outro apartamento, ele deverá digitar o número do apartamento (no máximo 5 dígitos), seguido da tecla #. O

equipamento ligará automaticamente para o outro apartamento e colocará os dois em conferência.

Observação 01: O equipamento realiza conferência apenas entre apartamentos cadastrados, caso o número digitado não esteja na agenda, a ligação será finalizada.

Observação 02: Após a conferência ficar ativa, o equipamento voltará ao estado normal e permitirá que um visitante disque para outro apartamento.

8. Configurando bloqueios

8.1. Bloqueando ligações saintes:

Para liberar as ligações saintes apenas para números da agenda, siga os passos:

Digite 099* - Para entrar no modo de programação;

Digite 5600 – Ou a nova senha programada;

Digite 05 – Para acessar o menu de bloqueio de ligação sainte;

Digite **3 – Para liberar as ligações apenas para números cadastrados.

8.2. Bloqueando ligações entrantes:

Para liberar as ligações entrantes apenas para números da agenda, siga os passos:

Digite 099* - Para entrar no modo de programação;

Digite 5600 – Ou a nova senha programada;

Digite 04 – Para acessar o menu de bloqueio de ligação entrante;

Digite **1 - Para liberar as ligações apenas para números cadastrados.

9. Agenda

9.1. Cadastro dos apartamentos/casas:

9.1.1 - Cadastro completo:

Digite 099* - Para entrar no modo de programação;

Digite 5600 – Ou a nova senha programada;

Digite 07 – Para acessar a agenda;

Digite 2 – Para um novo cadastro;

Digite 02802*4399990000*4399990001#

Neste exemplo foi cadastrado o apartamento 802 da torre 02 (lembrando que o visitante terá que digitar 02802). Neste apartamento foram cadastrados os números 4399990000 e 4399990001. Caso o primeiro número não atenda, o equipamento discará para o segundo automaticamente.

9.1.2 - Cadastro de apenas um número:

Digite 099* - Para entrar no modo de programação; Digite 5600 – Ou a nova senha programada; Digite 07 – Para acessar a agenda; Digite 2 – Para um novo cadastro; Digite 109*4399990000*#

Neste exemplo foi cadastrado o apartamento 109 (o visitante digitará 109). Neste apartamento foi cadastrado apenas o número 439990000.

9.1.3 – Apagar apartamento da agenda:

Digite 099* - Para entrar no modo de programação; Digite 5600 – Ou a nova senha programada; Digite 07 – Para acessar a agenda; Digite 3 – Para um novo cadastro; Digite 109 – Para apagar o apartamento 109; Digite # - Para finalizar.

Observação: Quando o apartamento é removido, os números associados a ele também são removidos.

10. Controle de Comando

Algumas vezes, a qualidade do sinal da própria rede GSM pode degradar o áudio da ligação, isto pode não ser crítico para a conversa, mas, quando um usuário deseja enviar comandos por tons DTMF, por exemplo para abrir o portão, isto pode se tornar um problema.

Caso este problema seja recorrente, o ITCell Peg Plus pode ser habilitado para reconhecer os comandos, uma vez que tem um detector mais sensível e repeti-lo com uma qualidade melhor.

Estando habilitado o controle de comando, durante a ligação, o usuário pode digitar *9 para entrar em modo de comando (neste modo, o porteiro fica mudo, para evitar que o comando seja enviado duplicado) e digitar o código desejado

(de dois dígitos), por exemplo *2. O ITCell Peg Plus irá enviar este mesmo código para o atendedor, mas com qualidade melhor.

10.1. Como habilitar a função:

Digite 099* - Para entrar no modo de programação; Digite 5600 − Ou a nova senha programada; Digite 17 − Para acessar o menu;

Digite 1 – Para habilitar a função.

11.LEDs de Sinalização:

LED frontal do meio (bicolor):

| Cor | Sequência | Descrição |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Verde | Acesso permanente | Pronto para operação |
| | Acesso permanente | Inicialização da interface (fora de uso) |
| Vermelho | Piscando de 1s em 1s | Sem sinal da operadora celular |
| | Piscando 3x, pausa | Sem cartão (SimCard) |
| | Piscando 2x, pausa | Código PIN errado |
| Laranja | Acesso permanente | Fora do gancho/cabo USB conectado entre o computador e a porta USB |
| | Piscando de 1s em 1s | Erro na discagem/chamada |
| | Piscando de 1x, pausa | Chamada ativa (em conversação) |

LED frontal superior:

| Cor | Sequência | Descrição |
|----------|-----------|----------------------------------------------|
| Vermelho | Apagado | Equipamento desligado da energia elétrica |
| | Aceso | Equipamento ligado |

LEDs traseiros:

| Cor | Sequência | Descrição |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Vermelho | Apagado Piscando de 1s em 1s | Módulo desligado Não encontrou rede celular |
| | Piscando de 3s em 3s | Encontrou rede celular |

LEDs frontais verdes:

| Cor | Sequência | Descrição |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Todos apagados | Entre –113dBm e -104dBm | Sem sinal GSM ou sinal muito ruim. |
| Somente o LED da esquerda aceso | Entre –104dBm e -87dBm | Sinal GSM ruim. |
| LED da esquerda e do centro acesos | Entre -86dBm e -65dBm | Sinal GSM bom. |
| Os três LEDs acesos | Entre -64dBm e -51dBm | Sinal GSM excelente. |

12. Interface de linha

| | Valor | Descrição |
|--------------------------------|----------|------------|
| Tensão de ring | 65 Vrms. | Sem carga. |
| Tensão de linha | 48V. | No gancho. |
| Quantidade máxima de extensões | 3. | 3 REN. |


13. Módulo celular

O ITCell Peg Plus possui internamente um módulo responsável pela comunicação de voz/dados na rede de telefonia celular. O ITCell Peg Plus, através do cartão (SIMCARD) habilitado, funcionará com qualquer operadora de telefonia celular do Brasil que opere na tecnologia celular GSM com frequências 850/900/1800/1900MHz.

13.1. Características gerais do módulo celular

- Frequência de operação GSM: 1900MHz, 1800MHz, 900MHz, 850MHZ;
- Potência de transmissão GSM (1900MHz, 1800MHz): 1W;
- Potência de transmissão GSM (900MHz, 850MHz): 2W;
- Comunicação de dados GPRS: 85.6Kbps (download), 42.8Kbps (upload);
- Sensibilidade de recepção:<-109 dBm;
- Conector de antena: SMA;
- Interface com SimCard

14. Instalação do SimCard



15. Especificações técnicas

- Peso: 150g (sem os acessórios);
- Tamanho (AxLxP): 13,15cmx9,2cmx3,55cm
- Fonte de alimentação elétrica AC110/220V 9V/1A (seleção automática);
- Consumo aproximado de repouso (9V): 140mA;
- Consumo aproximado em conversão (9V): 250mA;
- Consumo aproximado "ringando" (9V): 300mA;
- Consumo aproximado "fora do gancho" (9V): 200mA;
- Consumo aproximado "efetuando uma chamada" (9V): 360mA;
- Temperatura de operação: de -5°C à +50°C.

16. Nota Importante

O ITCell Peg Plus é apenas uma interface com a rede celular, portanto, ela não interfere em nada no funcionamento da operadora celular.

Da mesma maneira, ao tentar realizar uma chama e receber mensagens de voz, todas elas são geradas e de responsabilidade da operadora de telefonia celular, bem como a política de tarifação das chamadas que deverá seguir o plano contratado do chip, não sendo, em hipótese alguma, de responsabilidade da Iconnect.

17. Siglas

FIRMWARE – É um programa permanentemente armazenado na memória do equipamento;

GSM – Global Standard for Mobile Communications (padrão de telefonia celular digital);

HARDWARE - Elemento mecânico ou eletrônico do equipamento;

ID - Identificação do número do telefone celular;

LED - Light Emissor Diode (componente eletrônico luminoso);

LIGAÇÃO ENTRANTE – Ligação recebida pelo ITCell Peg Plus, oriunda de outro telefone;

PIN – Personal Identification Number (código de acesso para o cartão GSM);

PUK – Chave de senha utilizada quando o cartão GSM (SIMCARD) estiver bloqueado;

REPOUSO - Quando o aparelho não está sendo utilizado;

RING - Sinal elétrico da telefonia quando um telefone está sendo chamado;

RINGANDO – Ocorrência do sinal ring;

SIMCARD – Subscriber Identity Module Card (cartão da operadora de telefonia celular que contém o número de telefone);

TEMPO DE FLASH – Intervalo de tempo para programação da tecla flash.

18. Soluções de eventuais problemas

| Problema | Causa | Solução |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem tom | A interface está sem energia elétrica. | Verifique se a fonte está ligada à tomada. |
| de linha | A interface não está conectada. | Verifique o cabo de ligação ITCell Peg Plus e o PABX. |
| | O ITCell Peg Plus está configurado com PIN diferente do cartão. | Altere o código PIN do cartão GSM para o mesmo do ITCell Peg Plus ou desabilite a solicitação do PIN no cartão (utilize um telefone celular convencional para isso). |
| Erro no código PIN do cartão GSM | Esquecimento do código PIN configurado no ITCell Peg Plus. | Desbloqueie o código PIN no cartão em um aparelho celular. O ITCell Peg Plus entrará normalmente, então, configure, através do menu da interface, um novo código PIN. |
| | Diversas tentativas de se ligar o ITCell Peg Plus com o código PIN configurado diferente do código PIN do cartão. | O cartão GSM aceita, apenas, 3 tentativas de PIN, caso falhem, o código PUK é solicitado. Insira o cartão em um celular e consulte o seu manual. |

| Problema | Causa | Solução |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não consegue | Sem sinal. | Reposicione a antena do ITCell Peg Plus de maneira a obter o melhor rendimento/sinal. |
| realizar ligações | O ITCell Peg Plus está programado para bloquear ligações saintes. | Reprogramar o ITCell Peg Plus. |
| Não consegue | Sem sinal. | Reposicione a antena do ITCell Peg Plus de maneira a obter o melhor rendimento/sinal. |
| receber ligações. | O ITCell Peg Plus está programado para bloquear ligações entrantes. | Reprogramar o ITCell Peg Plus. |
| Volume muito baixo | Falta de regulagem dos ajustes. | Regule o volume. Consulte o capítulo AJUSTES. |
| Aparecimento de eco no celular chamado | Falta de regulagem dos ajustes. | Regule o volume. Consulte o capítulo AJUSTES. |

19. Certificado de Garantia

A Iconnect – Industria de Produtos Eletrônicos Ltda. garante este aparelho contra defeitos técnicos de fabricação por um período de doze (12) meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, e quando o exame realizado a critério de nossos profissionais confirmar o defeito.

Esta garantia consiste no reparo ou na troca do equipamento com número coincidente com o deste certificado.

Os serviços de reparo ou troca somente serão executados nas dependências de nossa fábrica ou assistência técnica autorizada, devendo o cliente levar ou remeter o equipamento defeituoso ao endereço que mais lhe convir, sendo que eventuais despesas com o transporte correrão por conta e risco do cliente.

Em eventuais mudanças e/ou melhorias neste produto, a Iconnect não será obrigada a incluí-las em qualquer produto anteriormente fabricado.

Não estão cobertos pela garantia os defeitos decorrentes de acidentes, como queda, água, fogo ou descargas elétricas.

Como esta garantia não é um contrato de serviços, não está inclusa a manutenção e revisão do equipamento.

Este certificado e seus efeitos ficam automaticamente cancelados caso seja comprovado que o equipamento foi aberto, ou instalado, por pessoas não autorizadas, ou qualquer outra utilização que esteja em desacordo com a especificada no manual do usuário ou a não apresentação da nota fiscal que comprove o período aquisitivo.

| Carimbo da Revenda: | |
|---------------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| Data da Venda: | |
| | Iconnect - Industria de Produtos |

Eletrônicos LTDA.

Rua Gomes Carneiro, 22 – Londrina/PR (43) 3305-8800 – contato@iconnect.ind.br